

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пользователь несет полную ответственность за надлежащую установку и использование этого диспенсера.

Необходимое оборудование:

- Рулетка
- Уровень
- Дрель
- Сверло 8 мм
- Отвертка
- Карандаш
- Средство для защиты глаз
- Подходящий набор крепежа (шурупы, винты, анкера, шайбы и т.д.) для установки.

1. Определите место расположения диспенсера на стене/поверхности. Через отверстия на задней панели сделайте отметки карандашом, где необходимо просверлить отверстия. Постарайтесь поставить отметки как можно ближе к внешнему краю отверстия.
2. Просверлите отверстия в отмеченных карандашом местах при помощи 8 мм сверла.
3. Завершите установку. Убедитесь, что использован подходящий крепеж (и анкера) для стены/поверхности, на которую устанавливается диспенсер. Необходимо использовать плоскую шайбу между головкой крепежа и внутренней поверхностью диспенсера.

